

## **PROGRAMACION LINEA CR-2CP**

El ingreso a la programación del control nos permitirá:

- ✓ Copiar un código de seguridad
- ✓ Cambiar código de seguridad
- ✓ Leer el código de seguridad
- ✓ Leer canal asignado
- ✓ Asignar canales a los botones

• **Ingreso al modo de programación:**

- 1) Para ingresar al modo programación deberá mantener presionado los dos botones del control al mismo tiempo y esperar hasta que el led indicador se encienda en forma permanente, en este momento dejar de presionar los botones.

**Nota:** Durante este proceso el led permanecerá apagado en caso de que titilara en forma rápida significa que alguno de los botones fue mal apretado por lo que debemos soltar ambos botones y volver a presionarlos.

- 2) El led indicador quedará encendido unos segundos y luego comenzará a titilar indicando que se ha ingresado al modo programación.
- 3) Ahora continúe el procedimiento según la función que desea:

**Cambiar el código de seguridad copiando desde otro control remoto** (verifique en la tabla que su modelo admita esta función):

- 1) Presionar sin soltar el botón al cual que queremos grabar un código, en este momento el led se apagará y quedará listo para copiar (**Recuerde nunca soltar el botón a grabar**).
- 2) Acercar el control remoto que deseamos copiar al área receptora.
- 3) Cuando el led parpadee 2 veces nos indicará que el código ha sido copiado satisfactoriamente, en este momento sí podemos soltar el botón a grabar. (**Importante:** si soltamos el botón antes de realizar la grabación el control saldrá de la programación)

**Cambiar el código de seguridad en forma manual** (verifique en la tabla que su modelo admita esta función):

- 1) Sí presionamos y soltamos el **Botón Grande** ingresamos al cambio de código de seguridad (forma manual). Confirmando este ingreso el led indicador encenderá por 2 segundos y luego se apagará. En este momento podemos comenzar a cargar el código de seguridad siendo el **Botón Grande** como llave en **ON** (un destello del led indicador) y el **Botón Chico** llave en **OFF** (dos destellos del led indicador). Terminado el ingreso el led indicador queda encendido por unos segundos indicando que se grabó el nuevo código de seguridad.

**Nota:** Si ingresamos a la programación del código por error, no presionar nada por diez segundos y el control solo saldrá de este modo sin haber sido alterado el código anterior.

**Lectura del código de seguridad y lectura del canal asignado** (verifique en la tabla que su Modelo admita esta función):

- 1) Si presionamos y soltamos el **Botón Chico** ingresamos a la lectura del código de seguridad, el led indicará con un destello para llave en **ON** y dos destellos para llave en **OFF**.

**Importante:** si el código fue cargado mediante el modo copiador en este momento el led vuelve a titilar esperando que se presione el botón del cual queremos saber el código de seguridad.

- 2) Una vez terminada la lectura del código el led indicador permanecerá encendido por unos segundos, si en este momento presionamos algunos de los botones por Ej. el Grande el led titilará tantas veces como el canal que tenga asignado.

**Nota:** si entró ésta función por error, mantenga presionado 3 segundos cualquier botón y saldrá de la misma.

- **Programación especial, asignar canales a los botones** (verifique en la tabla que su modelo admita ésta función):

1) Para ingresar al modo programación de canales deberá mantener presionado los dos botones del control al mismo tiempo y esperar hasta que el led indicador se encienda en forma permanente, en este momento seguir con los dos botones presionados hasta que el led indicador se apague nuevamente

**Nota:** Durante este proceso el led permanecerá apagado en caso de que titilara en forma rápida significa que alguno de los botones fue mal apretado por lo que debemos soltar ambos botones y volver a presionarlos.

2) Luego el led indicador encenderá por unos segundos, indicado que se ingresó a la asignación de canales y luego el led permanecerá apagado.

3) En este momento debemos presionar tantas veces el botón al cual le queremos asignar el canal como su número de canal, Ej. Si presionamos Dos veces el **Botón Grande** le estamos asignando el canal Dos al **Botón Grande**.

Terminada la operación el led indicador encenderá por unos segundos, indicado que se ha modificado el canal del Botón asignado.

Nota: para asignarle el canal al botón restante debemos realizar nuevamente los pasos 1, 2, y 3.

- **Tabla de funciones según el modelo:**

MODELO	COPIADOR	CODIGO MANUAL	LECTURA DE CODIGO	ASIGNACION DE CANALES	LECTURA DE CANALES
CR-2CP-292	SI	SI	SI	NO	NO
CR-2MP	SI	NO	NO	NO	NO
CR-2CP-307	SI	SI	SI	SI	SI
CR-2CP-418	SI	SI	SI	SI	SI
CR-2CP-433	SI	SI	SI	SI	SI
CR-2CP-306	NO	SI	SI	SI	SI
CR-2CP-388	NO	SI	SI	SI	SI
CR-2CP-433R	SI	SI	SI	NO	NO

### **Descripción de control remoto:**

