



RELOJ PROGRAMADOR ELECTRONICO

CODIGO 789027

- Instalación sobre riel DIN (ocupa 2 módulos)
- Micro controlador de cuarzo de avanzada tecnología CMOS
- Reloj programador electrónico digital de propósitos generales, programable semanalmente
- Repetición de los programas con 8 ON y 8 OFF
- Mínima unidad de programación: minutos.
- Display LCD en horas/minutos y ON/AUTO/OFF

Instrucciones de operación

Si usa por primera vez este reloj programador, conecte la alimentación al mismo aguarde que se recargue la batería. Luego presione la tecla "RESET".
 En principio, el reloj programador está en el modo 24 h. Si usted desea cambiar al modo 12 h, por favor presione la tecla _ durante 5 segundos. La pantalla de cristal líquido mostrará las leyenda "AM".
 Si usted desea volver al modo 24 h, presione la tecla _ durante 5 segundos para regresar al mismo.

Datos técnicos

Tensión de funcionamiento 180-264 VCA (50/60 Hz)
 Conexión sin histeresis
 Operaciones ON/OFF: 8 ON y 8 OFF
 Mínima unidad: 1 minuto
 Peso: aproximadamente 150 g
 Display: LCD
 Reserva de carga de batería de backup: 150 h
 Número de circuitos: 1
 Carga: 10 A-250 VCA (carga resistiva con cos fi: 1).
 Vida útil Mecánica: 10⁷ operaciones
 Eléctrica: 10⁵ operaciones
 Temperatura ambiente de trabajo: -10 a 55 C
 Temperatura de almacenaje: -120 a 70 C
 Consumo: 5 VA

Programación

Paso	Tecla	Programación
1	Presionar P	Se selecciona el programa 1 como ON (el display muestra 1 ON).
2*	Presionar D+	Se seleccionan los días de la semana (para seleccionar todos los días de la semana se debe obviar este paso).
3	Presionar H+/ M+	Seleccione las hora y los minutos.
4	Presionar P	Se selecciona el programa 1 como OFF (el display muestra 1 OFF).
5	Presionar D+	Seleccionar los días de la semana (para seleccionar todos los días de la semana se debe obviar este paso).
6	Presionar H+/ M+	Seleccione las hora y los minutos.
7	Repetir los pasos 2 a 6	Seleccione los programas 2 a 8 de ON/ OFF
8**	Presione ☉	Fin

Para cancelar los programas, presione "MANUAL" y luego aparecerá "- - -" en el display confirmando la cancelación.

Notas:

- * Hay 10 diferentes modos de programación de los días:
 1. Lu. 2. Ma. 3. Mi 4. Ju. 5. Vi. 6. Sá. 7. Do./ 8. Lu, Ma, Mi, Ju, Vi/ 9. Sá, Do./ 10. Lu, Ma, Mi, Ju, Vi.
- **Si usted no necesita 8 programas presione la tecla "_" hasta el fin.

Puesta en Hora del reloj

- (1) Presione "☉" y "D+" y elija el día correcto. El mismo se mostrará en la pantalla.
- (2) Presione "☉" y "H+" y elija la hora correcta. La misma se mostrará en la pantalla.
- (3) Presione "☉" y "M+" y elija los minutos correctos. Los mismos se mostrarán en la pantalla.
- (4) Presione "MANUAL" hasta que aparezca "ON" u "OFF".

Si usted quiere que el reloj funcione de forma manual, es decir que encienda y apague a voluntad por favor presione "MANUAL" hasta que aparezca "ON" u "OFF".

NOTA: La corriente de las cargas conectadas deberá estar dentro de la capacidad indicada del reloj programador.

